



ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.



ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PINCHER

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Инструменты серии PINCHER предназначены для установки закладной в конструкцию гипсокартонного и натяжного потолка с последующим монтажом безрамочных светильников.
- 1.2. Инструмент для установки закладной имеет специальную насадку для шуруповерта для более удобного и быстрого монтажа. Обеспечивает надежную запрессовку полотна.
- 1.3. Инструмент для установки соника является калибровочным инструментом для быстрой и точной фиксации кольца закладной на нужном уровне (1/2/3/4 мм) относительно плоскости гипсокартона. Обеспечивает ровную поверхность установки светильника относительно потолка.
- 1.4. Инструменты являются многопозиционными.
- 1.5. Материал корпуса — сталь, материал кольца — пластик.






Рис. 1. Габаритный чертеж

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Совместимость с моделями инструмента и светильников

Модель инструмента для установки	Модель закладной	Модель светильника
PINCHER-R40	PINCH-R40	DL-INTRAL-R39
		DL-VEILA-R39
		DL-INTRAL-63
PINCHER-R64	PINCH-R64	DL-VEILA-63
		DL-ROTARA-63













Рис. 2. Схема установки кольца PINCHER-R40/64

- 3.1. Инструмент для установки закладной (натяжные потолки)
3.1.1. Извлеките инструмент из упаковки и подготовьте к использованию.
3.1.2. Инструмент используется после установки закладной, завершения натяжки потолка и готовности вырезов в полотне под светильники.
3.1.3. Проденьте кольцо закладной через монтажный инструмент, разместите вниз.
3.1.4. Заведите инструмент в монтажное отверстие и поворачивайте по часовой стрелки до упора.
3.1.5. Поднимите кольцо к полотну, зафиксируйте, поднимайте барашек инструмента до упора, запрессуйте кольцо в потолок.
3.1.6. Демонтируйте инструмент в обратном порядке.




Рис. 3. Схема установки соника PINCHER

- 3.2. Инструмент для установки соника (гипсокартонные потолки)
3.2.1. Извлеките инструмент из упаковки и подготовьте к использованию.
3.2.2. После установки закладной, подготовки отверстия для монтажа, можно приступить к использованию инструмента.
3.2.3. Установите кольцо закладной, поворачивая по часовой стрелке.
3.2.4. Зафиксируйте кольцо с помощью специального калибровочного инструмента.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
4.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5.1. Инструмент — 1 шт.
5.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
5.3. Упаковка — 1 шт.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 6.1. Изготовлено в России.
6.2. Изготовитель: ООО «КРААБ СИСТЕМС». Адрес: 196624, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 113, корп. 2, стр. 1.

7. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П. _____

Потребитель: _____



Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например (1), (2), (8), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

